MOLINO HARIO SKERTON

Molinillo manual de café de muelas de ceramica.

Características

Muelas: cónicas de cerámica, duraderas y de fácil mantenimiento. Permiten una molienda consistente incluso para espresso.
Medidas 17cm. ancho, 9 cm. y 21,5 cm. de altura.
Ajuste: fácilmente ajustable.
Apto para lavavajillas.
Recipiente de cristal con tapa que permite almacenar el café molido.
Capacidad: hasta 100 gramos de café molido.
Fabricado por Hario Glass Co., Ltd. (ref. fabricante MSCS-2TB)

Ajuste del molido:
- Gire el tornillo de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
- Retire el asa y tapón.
- Gire la tuerca de ajuste de molienda hasta el punto de molienda deseado.
- Bloquee la tuerca de ajuste de molienda con el tapón.
- Instale la manivela y ajuste el tornillo


TORNILLO DE BLOQUEO (ACERO INOXIDABLE)
MANIVELA DE ACERO INOXIDABLE
GRUESO
TAPON BLOQUEAR LA TUERCA DE AJUSTE DE MOLIENDA
TUERCA DE AJUSTE DEL MOLIDO (ACERO INOXIDABLE)
GIRAR A LA DERECHA (SENTIDO HORARIO) PARA UN GRANO MAS FINO Y A LA IZQUIERDA PARA UN GRANO MAS GRUESO
FINO

Precauciones

- Nunca gire libremente el mango o lo haga en sentido inverso, ya que puede dañar el molinillo.
- Si ajusta la tuerca demasiado a la derecha, el giro será más pesado y puede causar un mal funcionamiento.
- Los aceites del café se adhieren al molino. Sumérjalo en un detergente suave y neutro, y luego aclárelo a fondo. Deje que se seque completamente antes de utilizarlo. No utilizar lejía.
- No utilice aceites para la limpieza.
- Con el uso a largo plazo, las muelas pueden llegar a desgastarse. Cuando la cantidad de granos molidos sea mucho menor, es el momento de reemplazar el producto.
- Si granos pequeños, partidos u otros objetos se meten en el interior de la tolva o bloquean la caída del molido, la manivela girará en falso. Mueva o golpee suavemente el molino para desatascarlo.
- No coloque los dedos en el interior del molino al girar el mango, es peligroso.
- No utilice el molinillo con otro fin que el moler granos de café, ya que podría dañarlo.
- Cuando se utilice en una mesa de madera o superficie delicada, asegúrese de utilizar la cubierta antideslizante para no dañarla.
- No lo exponga al fuego.
- Para su limpieza utilice un detergente neutro y una esponja suave evitando que el cristal se raye o se rompa inesperadamente.
- El recipiente de cristal puede ponerse en el lavavajillas. Antes de usar el lavavajillas, lea el manual de instrucciones. Si el cristal está muy sucio utilice lejía doméstica diluida y aclare muy bien.
- No utilice el artículo si presenta grietas, astillas o rasguños profundos, podría romperse inesperadamente.
- Dejar fuera del alcance de los niños.